ASUS OnBoard Intel NIC Flash

- Flash unter Linux

Flash unter Linux

Im Anhang sind die Dateien Linux_OEM_Mfg.7z

1. Install



2. Use command “ ./eeupdate64e -nic=1 -EEPROMVER ” to show current FW version



3. Use command “ ./eeupdate64e -nic=1 -D ETA_X710-AT2_9p30_CFGID14p3_NCSI_8000EDCB.bin ” to update FW



4. Use command “ ./eeupdate64e -nic=1 -EEPROMVER ” to check FW version, it should be 9.30



If it’s successful for nic 1.

Please re-do step2~4 and change nic=1 to nic=2